

GRIPMASTER É A ESCOLHA CERTA

Você acaba de adquirir um equipamento com o que há de mais moderno em pneus fora de estrada.

Pensando na conservação e durabilidade do pneu, nós da Gripmaster desenvolvemos esse guia para ajudá-lo a explorar todo o potencial de seus pneus, com foco no alto desempenho e máxima segurança de sua operação.

A Gripmaster é uma empresa 100% fora de estrada, reconhecida globalmente por suas soluções e inovações quando o assunto é mobilidade OTR. A partir de agora, você conta com um time de especialistas, prontos para assessorar sua operação e garantir a melhor performance de seus pneus Gripmaster.

Segurança

Realize a montagem de forma segura.

Ao inflar um pneu que não esteja em um veículo, use uma gaiola de segurança ou outro dispositivo de retenção. Você também deverá usar uma mangueira de extensão com medidor de ar em linha, permitindo que o operador fique limpo da trajetória.

Para calibragem rotineira, posicione-se frente à banda de rodagem, com distância mínima de 6 metros, por medida de segurança - em caso de estouro. **Nunca ultrapasse a pressão máxima recomendada pelo fabricante do pneu.**

Utilize equipamentos de segurança.

Durante o enchimento, o esvaziamento e controles de pressão, o operador deve estar equipados com sapatos ou botas de segurança, luvas, óculos de proteção e usar um capacete.




GRIPMASTER

WE NEVER STOP

Certificações



GARANTIAS

Caso um de nossos pneus apresente defeito de fabricação, o cliente deverá entrar em contato com o SAC via e-mail.

Email

sac@lgnpneus.com.br

Site oficial Gripmaster

gripmastertires.com



QR Code
Whatsapp
Gripmaster

SAC Gripmaster Tires Brasil
Tel: (47) 3365-4405 Cel: (11) 94483-1821

GUIA PRÁTICO PARA A MANUTENÇÃO DE SEU PNEU GRIPMASTER




GRIPMASTER